



Sàn cao su nora® không yêu cầu phải hoàn thiện, tẩy, và bít kín đường ron. Mọi tấm lót sàn nora đều có mặt nonporous rất cứng và bề mặt chống bám bẩn - bề mặt sơn phớt mờ, trải suốt khi dùng các hóa chất không cần thiệt làm sạch hoặc vết thô ráp để làm sạch và duy trì sàn. Thông suốt với các bọ o qu n, duy trì, làm sạch sàn cao su sẽ giúp quý khách hàng bọ o qu n sàn của mình trông như mới qua nhiều năm sử dụng. Đây là chi tiết hướng dẫn sử dụng, bọ o qu n, duy trì sàn cao su nora®.

Hướng dẫn bọ o qu n, duy trì sàn

1. Luôn dùng biển báo hoặc băng báo chú ý “sàn ướt” khi lau sàn ướt.
2. Tham khảo MSDS để biết về các bọ o qu n của mỗi loại sàn khác nhau trước khi sử dụng sơn phớt làm sạch sàn. Không nên đổ nước tràn ra sàn.
3. Sàn sơn phớt trơn khi ướt hoặc bề mặt các vật liệu bên ngoài. Làm sạch nhanh sàn bằng nước để nước tràn ra sàn và các vật liệu gây nhớt đường dẫn bề mặt sàn sẽ làm mất đi tính chống trượt của bề mặt sàn.
4. Không bao giờ dùng bàn chải cứng hoặc tấm lau sàn màu đen hoặc nâu.
5. Sử dụng 1 tấm lau màu đỏ cho các norament® và noraplan®.
6. Thường xuyên lau chùi bề mặt khu vực đi bộ và lau vào các bọ o qu n ướt và lâu dài cho sàn.
7. Nếu có yêu cầu, sàn cao su nora® phải được lau khô, đánh bóng bằng vải mềm và tấm lau màu trắng hoặc miếng thảm carton.
8. Không cho phép bất kỳ mặt sơn phớt nào tiếp xúc trực tiếp hoặc thùng rác bằng kim loại tiếp xúc với bề mặt sàn khi sàn ướt.

Click [vào đây để tải](#) Tài liệu hướng dẫn Lau Chùi, Bọ O Qu n